

ЗГІДНО
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Держспоживслужби України
№ 602-123-20-1/8764 від 23.04.2019р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «Бланідас»
Красько О.О.
«Бланідас» 2019 р.

Інструкція
щодо застосування засобу
«Дезеліт Д60 (Deselit D60)»



Ця інструкція визначає умови застосування засобу для прання «Дезеліт Д60 (Deselit D60)» виробництва ТОВ «Бланідас», (Україна) (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001), для автоматичного прання білизни в лікувально-профілактичних закладах усіх профілів відповідно Наказу МОЗ України від 30.04.14 № 293 Про затвердження Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у ЗОЗ, П.7, п.9., у тому числі дитячих і денних стаціонарах, пологових будинках, поліклініках, шпиталях, амбулаторіях, диспансерах, фельдшерських і фельдшерсько-акушерських пунктах, центрах з трансплантації органів, медсанчастинах і медпунктах, станціях швидкої медичної допомоги, донорських пунктах, відділеннях переливання крові, санаторіях, профілакторіях, реабілітаційних центрах, лабораторіях, хоспісах, закладах соціального захисту населення, медичних профільних центрах, комунальних об'єктах (готелі, лазні, сауни, гуртожитки), дитячих дошкільних закладах, військових частинах, пенітенціарних установах, транспорті, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

«Дезеліт Д60 (Deselit D60)» - зовнішній вигляд засобу, порошок білого або біло-блакитного кольору без запаху, легкорозчинний у воді.

Склад засобу мас. %: натрію перкарбонат 5-15, натрію перборат 15-30, тетрацетилетилендіамін (ТАЕД) менше як 5; натрій вуглекислий понад 30, неіоногенні поверхнево-активні речовини менше як 5, дисилікат натрію менше як 5.

«Дезеліт Д60 (Deselit D60)» - засіб призначений для автоматичного прання білої білизни (лікарняної білизни, дитячої натільної та постільної білизни, робочого одягу медичного персоналу) та мопів. Засіб має виражені миючі властивості, ефективно видаляє застарілий бруд та біологічні виділення, не пошкоджує структуру тканини. Не містить фосфатів та інших небезпечних речовин. Засіб володіє дезінфікуючими властивостями. Засіб підходить для різних типів тканин.

Увага! Засіб має відбілюючі властивості, тому використовувати тільки для білої білизни.

Засіб «Дезеліт Д60» повністю розпадається на кисень та воду.

Спосіб використання: Засипати необхідну кількість порошку в резервуар пральної машини виходячи з розрахунків вказаних у таб.1 та режимів використання, зазначених в таблиці 2

Таблиця 1

Ступінь жорсткості	Витрати засобу (г) на 1 кг білизни при температурі 40-60 °С	Об'єм завантаження 4-5 кг
1 - 0-2 (м'яка)	10 (13 г/кг)	65 г
2 - 2-10 (середня)	12 (15 г/кг)	75 г
3 - 10-21 (жорстка)	14 (18 г/кг)	90 г
4 - >21 (дуже жорстка)	16 (20 г/кг)	100 г

Таблиця 2

Об'єкт використання	Кількість засобу, г/кг білизни	Температура робочого розчину, °С	Час експозиції, хв.
Білизна не забруднена біологічними виділеннями (домашня білизна, білизна з об'єктів комунального господарства, білизна на рухомому складі тощо)	10	40	20
Вся лікарняна білизна, забруднена біологічними виділеннями	I етап (прання)		
	13	20	20
	II етап (знезараження)		
	13	60	20

Увага! Робочий розчин використовується одноразово протягом одного циклу прання.

Заходи безпеки: Всі роботи з засобом рекомендовано проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання порошку в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у банки по 1 кг з мірною ложкою, контейнери по 5 кг та мішки від 10 до 25 кг.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від 0°C до 40°C.

ТУ У 20.5-36423868-014:2015

Термін зберігання: 2 роки з дати виробництва.

РОЗРОБЛЕНА

Контролер з якості

ТОВ «Бліндас»

_____ Плахотнюк М.О.

« 04 » _____ 2019 р.